KinderBike

LAUFRAD

OWNER'S MANUAL

Model KB1-0BT

Thank You!

We are pleased you have chosen KinderBike for assistance in your child's balance training. Your KinderBike trainer has been designed to get your child riding safely and quickly. In doing so, your child will develop the critical motor skills of balance and agility. Before assembling your child's trainer, it is essential that you read this owner's manual fully. In doing so you will fully understand the trainer's capabilities, as well as some safety concerns inherent to bicycle riding.

KinderBike recommends that all bike assembly, tuning and repairs be performed by a qualified bicycle technician. If you are ever unsure, please seek the assistance of a qualified professional.

Like normal bicycle riding, balance training involves risk of injury and damage. By choosing to allow your child to ride the bike, you (the parent) assume the responsibility for that risk. As a parent, you should ensure the proper use and maintenance of your child's trainer. Additionally, you are responsible for ensuring safe and responsible riding by your child, to prevent injury to themselves or others.

Since it is impossible to anticipate every situation or condition possible during riding, KinderBike makes no representation about the safe use of the trainer under every condition. You, the parent, understand that there are risks associated with the use of any bike that cannot be predicted. By allowing your child to train and ride, you assume that responsibility. Also, you are responsible for making sure that the trainer is properly fitted to your child; that you and your child have learned and understand the safe operation of the trainer, including making sure your child understands how to stop using his/her feet; that the trainer is in good repair and safe operating condition; that you and your child understands common sense rules of responsible and safe bike riding.

General Safety Precautions

- Appropriate safety equipment, including helmet and shoes, should be worn at all times when using the trainer.
- Ensure that all hardware is securely tightened before each use.
- Ensure minimum insertion height restrictions are adhered to (saddle and handlebar).
- If the vehicle becomes damaged, discontinue use until the defective part(s) can be replaced or properly repaired.
- The KinderBike trainer is a toy vehicle and should not be ridden on roadways or near water. The trainer should only be ridden on flat, level surfaces that are free of obstructions, bumps, sand, gravel, ice and other debris.
- The trainer's primary stopping method is via the child's feet. Ensure your child understands how to stop with his/her feet before riding.
- Before use, ensure all components are in proper working order. Ensure tires are inflated to the specified pressure.
- The KinderBike trainer is a child's ride-on toy and should not be used by adults or children in excess of 75lbs (34kg). Ages 3+

INVENTORY – PARTS LIST

1 – Owner's Manual
1 – Main Frame Assembly (installed)
2 – Main Frame headset (installed)
2 – Headset ball bearings (installed)
1 – Mini Wrench (accessory kit)
1 – Allen Wrench (accessory kit)
1 – Front Fork with chrome stop (installed)
1 – Saddle w/ saddle post (installed)
1 – Handlebar Assembly with two Allen bolts and expander wedge (attached)
2 – Hand grip (installed)
1 – Handbrake lever (installed)
2 – Wheel Assembly w/ hook ring (2 per wheel) and outer nut (2 per wheel) - (installed)
1 – Large, front fork chrome collar (installed)
1 – Small, front fork cone nut (installed)
1 – Linear-pull, rear V-brake (installed)
1- Rear seat clamp (installed)
1 – Front reflector (installed)
4 – Wheel nut shipping caps, black (installed)

ASSEMBLY

Step 1: Remove contents from box & inventory. Contact KinderBike at (888) 666-9310 for missing parts.

Step 2: Cut tie straps securing handlebar assembly to trainer. Remove handlebar stem black end cap (Fig.1). The black end cap is for shipping purposes only. Remove all other packing material from the trainer.

Step 3: Insert handlebar into front headset, with the pie shaped wedge hanging slightly below handlebar stem when inserting (Fig.2). Tighten top Allen bolt securely using supplied Allen wrench (Fig.3).

Note: Further adjustment of the handlebar is accomplished via an underside Allen bolt, which allows the handlebars to be adjusted forward/back as desired.

Step 4: Adjust saddle via the seat clamp using supplied Allen wrench (Fig.4). Your child's feet should touch the ground, with a slight bend at the knees.

Step 5: Adjust brake lever and brake assembly as necessary. If you're unsure, please contact your local bicycle retailer for assistance.

Note: Your child's trainer has been fitted with a linear-pull, rear V-brake. This type of brake is easiest for young riders to use. Depending on your child's hand strength and dexterity, your child may not be able to use the brake at first. Please ensure your child understands that they can stop the trainer with their feet.

Step 6: Ensure tires are inflated to the recommended pressure (PSI) as indicated on the outside wall of the tire.

Step 7: Ensure all trainer hardware is tightened securely before each use.

Step 8: Adjust your child's helmet so that it is secure and snug. Never let your child ride without an approved bicycle helmet.

FIG.1

FIG.2

FIG.3

FIG.4

KINDERBIKE LIMITED WARRANTY

KinderBike warrants each new frame, fork and original part against breakage due to defects in workmanship and materials:

LIFETIME	The trainer frame
1 YEAR	All original parts

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Normal wear and tear
- Any damage, failure or loss caused by use of trainer for jumping, stunt riding, acrobatics or other similar activities, or in any other manner for which it was not designed
- Improper assembly or maintenance
- Any damage, failure or loss caused by accident, misuse, neglect, abuse, theft, or failure to follow instructions or warnings in owners manual

This warranty is expressly limited to the repair or replacement of a defective item and is the sole remedy of the warranty. This warranty extends from the date of purchase, applies only to the original owner, and is not transferable. Product unique serial number must be registered with KinderBike within sixty days of receipt by customer to activate warranty. KinderBike shall in no event be liable for incidental or consequential losses, damages or expenses in connection with its products. KinderBike's liability hereunder is expressly limited to the replacement of goods or parts not complying with this warranty or, at KinderBike's election, to the repayment of an amount equal to the purchase price of the product in question. You are responsible for return shipping costs, as well as products lost or damaged during transport to us. Proof of purchase is required with all warranty returns. Proof of purchase may be in the form of a receipt or bill of sale and must include the model number, purchasers information, retailer information and date of sale. This warranty does not cover damage to normal wear and tear parts to include tubes, tires, hand grips, brake components, padding, saddle cover or bearings. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.

Merci Pour Votre Confiance !

Nous vous félicitons d'avoir choisi KinderBike pour les débuts à bicyclette de votre enfant. Le vélo KinderBike a été spécialement conçu pour permettre à votre enfant un apprentissage rapide de la bicyclette en toute sécurité. Il va ainsi pouvoir développer au mieux ses capacités naturelles de motricité et d'équilibre. Avant de commencer à monter votre vélo, nous vous recommandons de lire ce manuel avec attention afin de mieux appréhender ses caractéristiques et les consignes de sécurité inhérentes à la pratique de la bicyclette.

KinderBike recommande de faire appel à un technicien qualifié pour tout montage, adaptation particulière ou réparation. Si vous n'êtes pas sûr de vous, veuillez demander l'assistance d'un professionnel.

Comme pour une bicyclette normale, l'apprentissage de l'équilibre comporte des risques de blessures et contusions. En permettant à votre enfant d'apprendre le vélo, vous (le parent) assumez la responsabilité de ces risques. En tant que parent, vous devez veiller à l'utilisation correcte et à l'entretien du vélo de votre enfant. Vous devez également vous assurer d'une conduite sûre et responsable de votre enfant afin de prévenir tout dommage à lui-même ou à autrui.

Dans la mesure où il est impossible de prévoir chaque situation ou événement lors de l'apprentissage, KinderBike ne peut donner de consignes de sécurité pour chaque situation pouvant survenir. Vous, le parent, comprenez que l'usage de toute bicyclette entraîne certains risques qui ne peuvent être anticipés. En permettant à votre enfant de s'entraîner et de se déplacer à vélo vous assumez cette responsabilité. Par ailleurs, vous devez veiller à ce que les caractéristiques du vélo soient adaptées à votre enfant, que vous-même et votre enfant aient appris et compris le mode de fonctionnement du matériel et notamment que votre enfant sache quand ne pas utiliser ses pieds, que le vélo soit en bon état de marche, que vous-même et votre enfant aient intégré les règles de bon sens pour une conduite sûre et responsable.

Consignes Générales de Sécurité

- Un équipement de protection adapté, notamment casque et chaussures, doit être porté en permanence lors de l'utilisation du vélo.
- S'assurer que toutes les pièces sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Veiller au respect des hauteurs limites d'insertion (selle et guidon).
- Si le vélo vient à être endommagé, ne l'utilisez pas tant que la pièce défectueuse n'est pas remplacée ou réparée correctement.
- Le vélo pour enfant KinderBike est un jouet et ne doit pas être utilisé sur route ou près de l'eau. Son usage est uniquement adapté aux surfaces planes et exemptes de toute déformation ou matériau pouvant constituer un obstacle tels que bosses, sable, gravier, glace et autres débris.
- La méthode principale d'arrêt du vélo est mise en œuvre par les pieds de l'enfant. Assurez-vous avant de démarrer que votre enfant a bien compris comment se servir de ses pieds pour s'arrêter.
- Avant toute utilisation, vérifiez que tous les éléments sont en bon état de marche, et que les pneus sont correctement gonflés.
- La bicyclette KinderBike est un vélo-jouet et ne doit pas être utilisé par des adultes ou des enfants de plus de 34kg (75lbs). 3+

LISTE DES PIECES FOURNIES

1 – Manuel d'Utilisation
1 – Cadre Principal (monté)
2 – Ensemble Roulement Cadre (montés)
2 – Ensemble Roulement à Billes (montés)
1 – Petite Clé (kit accessoires)
1 – Clé Allen (kit accessoires)
1 – Fourche Avant avec stop chromé (montée)
1 – Ensemble Selle (monté)
1 – Ensemble Guidon avec vis Allen et coin extenseur (fournis)
2 – Poignées (montées)
1 – Levier de Frein (monté)
2 – Assemblage Roue - crochet (2 par roue) et écrou externe (2 par roue) (montés)
1 – Grand collier chromé fourche avant (monté)
1 – Petit écrou conique fourche avant (monté)
1 – Frein à étrier V-brake roue arrière (monté)
1 – Collier arrière de serrage selle (monté)
1 – Réflecteur avant (monté)
1 – Sonnette guidon (montée)
4 – Ecrou de roue et capuchon de protection expédition, noir (montés)

MONTAGE

Etape 1: Sortir le contenu du carton et la liste des pièces. Contacter KinderBike par téléphone au (888) 666-9310 en cas de pièces manquantes.

Etape 2: Découper la protection maintenant le guidon au vélo. Oter le capuchon de protection noir du guidon (protection expédition uniquement). Oter tous les emballages entourant le vélo.

Etape 3: Insérer le guidon dans la potence avant à la hauteur souhaitée et serrer fermement la vis Allen à l'aide de la clé Allen fournie.

A noter : un réglage supplémentaire du guidon s'effectue par une vis Allen placée au-dessous, et permet d'ajuster l'inclinaison du guidon selon son choix.

Etape 4: Régler la selle à l'aide du collier de serrage en utilisant la clé Allen fournie. Les pieds de votre enfant doivent toucher le sol, genoux légèrement pliés.

Etape 5: Régler le levier de frein et le kit de freinage normalement. Si vous n'êtes pas sûr de vous, veuillez contacter votre détaillant pour assistance.

A noter : Votre vélo enfant est équipé d'un frein arrière linéaire V-brake. Ce type de frein est plus facile à utiliser pour les enfants. En fonction de la force de sa main et de sa dextérité, il est possible que votre enfant ne puisse pas se servir du frein au début. Veillez à ce qu'il comprenne bien qu'il peut s'arrêter avec ses pieds.

Etape 6: Vérifiez que la pression des pneus est conforme aux recommandations indiquées (PSI).

Etape 7: Vérifiez que toutes les pièces du vélo sont correctement serrées avant chaque utilisation.

Etape 8: Réglez le casque de l'enfant de façon sécurisée et confortable. Ne laissez jamais votre enfant utiliser son vélo sans un casque homologué.

LIMITE DE GARANTIE KINDERBIKE

KinderBike garantit tout article neuf, cadre, fourche et pièce d'origine contre tous défauts de fabrication et de matière première :

A VIE	Pour le cadre du vélo
1 AN	Pour toutes les pièces d'origine

NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

- L'usure résultant d'un usage normal
- Tout dommage, défaillance ou perte résultant d'une activité de sauts, cascades, acrobaties et autres activités similaires, ou tout autre usage non prévu lors de la conception du produit.
- Montage et entretien incorrects
- Tout dommage, défaillance ou perte résultant d'accident, mauvaise utilisation, négligence, abus, vol, ou non-respect des recommandations et avertissements mentionnés dans le manuel d'utilisation.

Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement d'un article défectueux, champ d'application de la garantie. La garantie court à partir de la date d'achat, ne couvre que l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. KinderBike ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages-intérêts directs ou indirects, pertes ou frais impliquant ses produits. La présente garantie de KinderBike est expressément limitée au remplacement d'articles ou pièces non conformes ou, au choix de KinderBike, au remboursement d'un montant égal au prix d'achat du produit concerné. Les frais de retour demeurent à la charge du client, ainsi que toutes pertes ou dommages intervenant pendant le transport de retour. Une preuve d'achat est exigée pour tout article retourné dans le cadre de la garantie. La preuve de l'achat est constituée par un reçu ou une facture d'achat et doit mentionner la référence du produit, les coordonnées du client, les coordonnées du revendeur et la date de l'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale des pièces, notamment chambres à air, pneus, poignées, éléments de freinage, rembourrage, housse de selle ou roulements. Dans certains pays, l'exclusion des dommages-intérêts directs et indirects de la garantie n'est pas autorisée par la loi. Selon votre pays de résidence, cette exclusion est susceptible de ne pas s'appliquer.

KinDERBiKE